

KARTA PRODUKTU

Karta Produktu: Air Fryer BAM AKC 124

Mobilna frytkownica beztłuszczowa do pojazdów ciężarowych i kamperów

1. Opis urządzenia

Dzięki kompaktowej pojemności 3 litrów i energooszczędnej mocy 250W umożliwia zdrowe przygotowywanie posiłków w trasie bez użycia tłuszczu. Urządzenie dedykowane jest dla kierowców zawodowych (TIR) oraz pasjonatów Caravaningu posiadających instalację elektryczną 24V.

2. Specyfikacja techniczna

- **Marka:** BAM
- **Model / Symbol:** AKC 124
- **Kod EAN:** 5902315127548
- **Napięcie zasilania:** 24V DC
- **Moc znamionowa:** 250W
- **Pojemność robocza:** 3,0 litry
- **Waga urządzenia:** 2,56 kg
- **Certyfikaty i normy:** CE, RoHS
- **Kolor dominujący:** Czarny

3. Zawartość opakowania

- Urządzenie główne Air Fryer BAM AKC 124
- Wyjmowana misa / koszyk do smażenia (3 L)
- Dedykowany ruszt grillowy (separujący tłuszcz)
- Wbudowany przewód zasilający z wtykiem do gniazda zapalniczki 24V
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna

4. Główne zalety i cechy produktu

- **Zasilanie samochodowe:** Przystosowane fabrycznie do instalacji 24V bez użycia przetwornic.
- **Technologia Rapid Air:** Szybka cyrkulacja gorącego powietrza piecze bez oleju.
- **Kompaktowy rozmiar:** Optymalna pojemność (dla 1–2 osób) ułatwia przechowywanie w kabinie.

Instrukcja Obsługi: Model BAM AKC 124

1. Opis elementów kontrolnych i budowy

- **Pokrętko Timera:** Mechaniczny programator czasowy (zakres roboczy do 30 minut).
- **Zielona dioda LED (Power):** Sygnalizuje poprawne podłączenie do zasilania 24V.
- **Czerwona dioda LED (Heating):** Informuje o aktywnym działaniu grzałki.
- **Uchwyt misy:** Ergonomiczna rączka izolowana termicznie (nie nagrzewa się).
- **Wylot powietrza:** Szczeliny wentylacyjne z tyłu obudowy odprowadzające parę.

2. Pierwsze uruchomienie (Przed pierwszym użyciem)

1. Rozpakuj urządzenie i zdejmij wszelkie folie oraz etykiety zabezpieczające.
2. Umyj koszyk i ruszt w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń.
3. Przemyj wewnątrz komory grzewczej lekko wilgotną szmatką i osusz.
4. Podłącz urządzenie na pusto na około 5–10 minut, aby wypalić fabryczne powłoki ochronne. Towarzyszący temu zapach jest zjawiskiem naturalnym i szybko ustępuje.

3. Przygotowywanie posiłków (Krok po kroku)

1. Postaw urządzenie na płaskiej, równej i odpornej na ciepło powierzchni w kabinie.
2. Umieść ruszt w misie, a następnie ułóż na nim produkty spożywcze.
3. Wsuń misę mocno do obudowy, aż usłyszysz kliknięcie mechanizmu blokady.
4. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do sprawnego gniazda zapalniczki samochodowej **24V**.
5. Przekręć pokrętko timera, aby ustawić żądany czas pieczenia (zaświecą się diody).
6. **Wstrząsanie:** W połowie czasu gotowania wysuń koszyk i potrząśnij nim, aby równomiernie opiec składniki. Wysunięcie koszyka automatycznie wstrzymuje pracę.
7. Po zakończeniu odliczania usłyszysz sygnał dźwiękowy. Ostrożnie wyjmij misę, trzymając wyłącznie za rączkę.
8. Bezwzględnie odłącz wtyczkę z gniazda zapalniczki zaraz po zakończeniu pracy.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Instrukcja Bezpieczeństwa i Konserwacji

1. Zasady zasilania i podłączenia elektrycznego

- **Rygorystyczne napięcie 24V:** Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do instalacji prądu stałego 24V. Podłączanie do gniazda 12V (auta osobowe) lub 230V (sieć domowa) doprowadzi do uszkodzenia sprzętu i stwarza zagrożenie pożarowe.
- **Kontrola gniazda zapalniczki:** Przed podłączeniem upewnij się, że gniazdo w pojeździe jest czyste i sprawne. Luźna lub zanieczyszczona wtyczka może powodować iskrzenie oraz stopienie elementów plastikowych.

2. Bezpieczeństwo podczas pracy i użytkowania

- **Zakaz używania w ruchu:** Ze względów bezpieczeństwa korzystaj z frytkownicy wyłącznie podczas postoju pojazdu. Nagłe hamowanie podczas jazdy mogłoby doprowadzić do przemieszczenia gorącego jedzenia i poparzeń.
- **Wymagana wentylacja:** Pozostaw minimum 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia i nad nim. Nigdy nie zakrywaj wlotów ani wylotów powietrza.
- **Zakaz wlewania płynów:** Urządzenie piecze wyłącznie gorącym powietrzem. Kategorycznie zabrania się wlewania oleju, frytury lub wody bezpośrednio do misy.
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i osób o ograniczonej sprawności bez nadzoru.

3. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

- **Chłodzenie:** Przed czyszczeniem zawsze odłącz kabel od zasilania i odczekaj minimum 30 minut, aż obudowa i wnętrze całkowicie ostygną.
- **Czyszczenie obudowy:** Część elektryczną (korpus) czyść wyłącznie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj obudowy w wodzie ani nie myj jej pod bieżącym strumieniem.
- **Ochrona powłoki Non-Stick:** Do mycia misy oraz rusztu używaj miękkiej gąbki. Używanie druciaków, metalowych łopatek lub proszków do szorowania trwale uszkodzi warstwę nieprzywierającą.
- **Przechowywanie:** Na czas jazdy schowaj urządzenie do fabrycznego kartonu lub zabezpiecz w schowku, aby zapobiec jego przemieszczaniu się.