



KARTA PRODUKTU

Opis ogólny

Certyfikowany, nowoczesny i kompaktowy **Multicooker-Ryżowar samochodowy marki BAM** to idealne rozwiązanie do kabiny kierowcy w trasie, dla kierowców TIR-ów, busów oraz na camping. Pozwala na w pełni automatyczne przygotowanie zdrowego, ciepłego posiłku dla kilku osób bez dostępu do tradycyjnej kuchni. Posiada nieprzywierającą powłokę wewnętrzną oraz zestaw certyfikatów gwarantujących bezpieczeństwo kontaktu z żywnością. [2]

Specyfikacja techniczna

- **Marka:** B.A.M.
- **Symbol produktu:** AKC086
- **Kod EAN:** 5902315125438
- **Napięcie zasilania:** 12V / 24V DC (automatyczne dopasowanie)
- **Moc znamionowa:** 120W (przy 12V) / 200W (przy 24V)
- **Pojemność misy:** 2,0 litry
- **Złącze zasilania:** Gniazdo zapalniczki samochodowej
- **Waga urządzenia:** 2,56 kg [2]

Zawartość zestawu

1. Urządzenie główne Multicooker BAM 2L
2. Wyjmowany garnek z powłoką antyadhezyjną (SGS)
3. Samochodowy przewód zasilający do gniazda zapalniczki (12/24V)
4. Akcesoria dodatkowe (miarka, łyżka, tacka do gotowania na parze)
5. Instrukcja obsługi w języku polskim [2]

Certyfikaty i normy bezpieczeństwa

- **SGS Food-Grade:** Gwarancja pełnego bezpieczeństwa i dopuszczenia do kontaktu z żywnością dla powłoki nieprzywierającej.
- **CE-EMC:** Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej (brak zakłóceń pracy radia CB czy nawigacji GPS).
- **CE-LVD:** Certyfikat bezpieczeństwa niskonapięciowego dla aparatury elektrycznej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeznaczenie trybów pracy (6 automatycznych programów)

1. **Fast cooking (Szybkie gotowanie):** Maksymalny pobór mocy w celu ekspresowego ugotowania wody, ryżu lub podgrzania dania jednogarnkowego.
2. **Delicate cooking (Delikatne gotowanie):** Tryb redukujący ryzyko przypalenia, zbalansowana temperatura do lekkich, niskotłuszczowych dań warzywnych i mięsnych.
3. **Multi-grains (Zboża/Ryż):** Dedykowany program do ugotowania sypkiego ryżu, kaszy, soczewicy lub ciecierzycy do idealnej miękkości.
4. **Porridge (Owsianka):** Zoptymalizowany pod kątem gęstych potraw mlecznych i zbożowych; zapobiega wykipieniu owsianek i kleików.
5. **Baby porridge (Posiłki dziecięce):** Delikatne podgrzewanie do temperatury bezpiecznej dla dzieci, przygotowanie kaszek bez utraty wartości odżywczych.
6. **Soup (Zupa):** Długie, wolne gotowanie (funkcja wolnowaru - slow cook), idealne do głębokiego smaku zup oraz zmiękczenia twardszych kawałków mięsa.

Funkcje dodatkowe panelu sterowania

- **Funkcja TIMER (Opóźniony start):** Umożliwia zaprogramowanie godziny, o której urządzenie ma automatycznie rozpocząć proces gotowania.
- **Funkcja KEEP WARM (Utrzymanie ciepła):** Po zakończeniu wybranego programu urządzenie automatycznie przechodzi w stan podtrzymywania temperatury, aby posiłek był stale gotowy do spożycia.

Instrukcja krok po kroku (Pierwsze i codzienne użycie)

1. **Przygotowanie:** Wyjmij misę wewnętrzną i umyj ją w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń. Wytrzyj zewnętrzną część misy do sucha.
2. **Ładunek:** Umieść składniki w misie. Nie przekraczaj maksymalnego wskaźnika poziomu (MAX) wewnątrz garnka.
3. **Montaż:** Włóż misę do obudowy multicookera, obróć delikatnie w lewo/prawo, aby upewnić się, że równo przylega do płyty grzewczej. Zamknij szczelnie pokrywę aż do zatrzaśnięcia blokady.
4. **Podłączenie:** Wepnij kabel zasilający najpierw do gniazda w urządzeniu, a następnie do sprawnego gniazda zapalniczki samochodowej 12V lub 24V. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz się podświetli.
5. **Wybór programu:** Naciskaj przycisk wyboru trybu, aż podświetli się pożądaný program (np. *Soup* lub *Fast cooking*). Zatwierdź start.
6. **Zakończenie pracy:** Po ugotowaniu potrawy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie w tryb podtrzymania temperatury. Odłącz wtyczkę z gniazda zapalniczki przed otwarciem pokrywy.

Czyszczenie i konserwacja

- Zawsze odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed czyszczeniem.
- Misę wewnętrzną należy myć miękką gąbką. **Zabrania się** używania druciaków i proszków szorujących, które mogłyby uszkodzić powłokę ochronną SGS.
- Zewnętrzną obudowę oraz wnętrze korpusu (po wyjęciu misy) przecieraj wyłącznie lekko wilgotną ściereczką.

⚠ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

Przed uruchomieniem urządzenia należy bezwzględnie przeczytać poniższe zasady. Niezastosowanie się do instrukcji grozi porażeniem prądem, pożarem lub poparzeniem!

1. Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zasilania prądem stałym **12V lub 24V** ze sprawnego gniazda zapalniczki pojazdu. Nigdy nie próbuj podłączać go pod tradycyjne gniazdko sieciowe 230V bez dedykowanego przetwornika.
- Należy upewnić się, że gniazdo zapalniczki w pojeździe jest czyste, suche, a bezpiecznik w samochodzie obsługuje obciążenia do **15A–20A** (pobór mocy do 200W).
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających. Wymiany kabla należy dokonywać wyłącznie na oryginalny element zamienny (np. dedykowany przewód [BAM AKC127](#)).

2. Bezpieczeństwo w trakcie jazdy i postoju

- **BEZWZGLĘDNY ZAKAZ** używania urządzenia podczas prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Multicooker może być uruchamiany wyłącznie na postoju (np. na parkingu, campingu) lub przez pasażera w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się urządzenia w trakcie manewrów drogowych.
- Urządzenie podczas pracy musi stać na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni. Upadek urządzenia z deski rozdzielczej czy łóżka w kabinie grozi ciężkim poparzeniem gorącym płynem.
- Zaleca się używanie urządzenia przy włączonym silniku pojazdu lub na sprawnych akumulatorach hotelowych, aby uniknąć głębokiego rozładowania akumulatora rozruchowego (zwłaszcza w trybie 12V przy poborze 120W). [2]

3. Zapobieganie poparzeniom i pożarom

- W trakcie gotowania z zaworu pary w pokrywie wydobywa się gorąca para wodna. Nie zbliżaj twarzy ani rąk do otworu wylotowego.
- Nigdy nie otwieraj pokrywy gwałtownie w trakcie trwania programów generujących wysokie ciśnienie (*Fast cooking, Soup*). Najpierw odłącz zasilanie i odczekaj moment na wyrównanie temperatur.
- Nie uruchamiaj multicookera, jeśli misa wewnętrzna jest pusta – grozi to trwałym uszkodzeniem elementu grzewczego i stopieniem obudowy.
- Nie przykrywaj pracującego urządzenia ręcznikami, ubraniami ani innymi przedmiotami utrudniającymi wentylację.

4. Ochrona przed wilgocią

- **ZAKAZ ZANURZANIA OBUDOWY GŁÓWNEJ W WODZIE.** Korpus urządzenia zawiera elementy elektroniczne i gniazdo zasilania. Zalanie wodą grozi trwałym zwarcie elektrycznym.