

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BHP

Metalowe kanistry na paliwo serii: KAN004, KAN005, KAN006

Oficjalny dystrybutor: B.A.M. Andrzej Borowicz (bam24.pl)

1. DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT

Nazwa firmy: B.A.M. Andrzej Borowicz

Siedziba handlowa: ul. Leśna 38, Osielsko, Polska

Kontakt telefoniczny: +48 603 270 914 / +48 607 738 614

Adresy E-mail: Hurt: bam@bam24.pl | Reklamacje: reklamacje@bam24.pl

Strona internetowa: www.bam24.pl

2. ZBIORCZA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr / Cecha	Model: KAN004	Model: KAN005	Model: KAN006
Pojemność znamionowa	5 Litrów	10 Litrów	20 Litrów
Kod EAN	5902315100176	5902315100183	5902315100190
Wymiary gabarytowe	31,5 x 24 x 10 cm	40 x 27 x 10 cm	46 x 35 x 15 cm
Waga własna	ok. 1,60 kg	2,56 kg	ok. 3,80 kg
Certyfikaty i Atesty	CE, UN (Znakowanie ADR)	CE, UN (Znakowanie ADR)	CE, UN (Znakowanie ADR)
Zastosowanie	Transport i magazynowanie benzyny, oleju napędowego oraz innych płynów łatwopalnych.		

3. ZBIORCZA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

3.1. Czynności przed rozpoczęciem eksploatacji

- Dokonać szczegółowych oględzin zewnętrznych pod kątem deformacji mechanicznych, wgniecień lub pęknięć powłoki antykorozyjnej.
- Zweryfikować elastyczność i stan techniczny gumowej uszczelki korka bagnetowego.
- Upewnić się, że zawleczka zabezpieczająca mechanizm zamknięcia jest sprawna i znajduje się na swoim miejscu.

3.2. Zasady bezpiecznego napełniania i opróżniania

- **Bezwzględny zakaz napełniania kanistra wewnątrz pojazdu** lub na skrzyni ładunkowej – produkt musi stać stabilnie bezpośrednio na uziemionym podłożu w celu rozładowania ładunków elektrostatycznych.
- Silnik zasilanego pojazdu lub maszyny musi być całkowicie wyłączony i ostudzony przed rozpoczęciem przelewania paliwa.
- Kanister napełniać maksymalnie do **95% jego objętości nominalnej**, zachowując wolną przestrzeń powietrzną niezbędną przy rozszerzalności termicznej cieczy.

3.3. Warunki magazynowania i transportu

- Przechowywać wyłącznie w dedykowanych, wentylowanych magazynach lub szafach ognioodpornych, z dala od źródeł ognia, iskier i bezpośredniego nasłonecznienia.
- W czasie transportu samochodowego kanistry muszą być stabilnie zabezpieczone pasami w pozycji pionowej (zamknięciem do góry), uniemożliwiającej przewrócenie lub przesunięcie.

3.4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku rozlania paliwa, natychmiast zabezpieczyć miejsce neutralnymi sorbentami mineralnymi i wyeliminować wszelkie potencjalne źródła zapłonu.
- W przypadku pożaru stosować gaśnice proszkowe (ABC) lub śniegowe (CO₂).
- **Zabrania się gaszenia płonących paliw wodą!**