

Karty produktów oraz instrukcja bezpieczeństwa dla manometrów marki BAM obejmują trzy wyspecjalizowane modele ciśnieniomierzy diagnostycznych: PPM001, PPM002 oraz PPM045. Urządzenia te są przeznaczone do precyzyjnego pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych.

KARTY PRODUKTÓW

BAM PPM001: Manometr giętki do kół 16 BAR (wężyk + przedłużka)

- **Zastosowanie:** Pomiar ciśnienia w kołach aut osobowych i dostawczych.
- **Zakres pomiarowy:** 0 – 16 BAR.
- **Konstrukcja przewodu:** Elastyczny, giętki wężyk z dodatkową przedłużką.
- **Identyfikacja:** Kod EAN 5902315128668

BAM PPM002: Manometr giętki do kół 12 BAR (wężyk)

- **Zastosowanie:** Standardowa diagnostyka ciśnienia w pojazdach osobowych.
- **Zakres pomiarowy:** 0 – 12 BAR.
- **Konstrukcja przewodu:** Giętki, wytrzymały wąż pomiarowy.
- **Identyfikacja:** Kod EAN 5902315124455.

BAM PPM045: Manometr sztywny do kół samochodów ciężarowych 15 BAR (metal)

- **Zastosowanie:** Profesjonalny pomiar w autach ciężarowych i maszynach.
- **Zakres pomiarowy:** 0 – 15 BAR.
- **Konstrukcja:** Całkowicie metalowa, odporna na warunki warsztatowe.
- **Typ końcówki:** Sztywna konstrukcja ułatwiająca dostęp do zaworów bliźniaczych. [3]

OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (DTR)

1. Zasady ogólne

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do sprężonego powietrza.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego (odpowiednio 12, 15 lub 16 BAR).
- Chronić tarczę wskaźnika przed silnymi uderzeniami i upadkami.

2. Bezpieczeństwo podczas pomiaru

- Stosować okulary ochronne chroniące przed odłamkami i podmuchami powietrza.
- Przed pomiarem sprawdzić stan techniczny wężyka lub sztywnej końcówki.
- Dociskać końcówkę prostopadle do zaworu, aby uniknąć bocznego wyrzutu powietrza.

3. Konserwacja i przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu z dala od smarów i olejów.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie skrajnych temperatur.
 - W przypadku pęknięcia szybki lub korpusu natychmiast wycofać z eksploatacji.