

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUCT DATA SHEET AND SAFETY INSTRUCTIONS

Pokrowce na kierownicę / Concerning: Steering Wheel Covers

Dystrybutor / Distributor: BAM24 (B.A.M. Andrzej Borowicz)

CZĘŚĆ I: ZBIORCZA KARTA PRODUKTU (PL)

1. Informacje ogólne i Dane Dystrybutora

- Podmiot odpowiedzialny: B.A.M. Andrzej Borowicz
- Adres: ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska
- E-mail handlowy: bam@bam24.pl | E-mail reklamacyjny: reklamacje@bam24.pl
- Serwis internetowy: www.bam24.pl

2. Opis i Przeznaczenie Produktu

Pokrowce na kierownicę oferowane przez BAM24 są przeznaczone do stosowania w samochodach osobowych, dostawczych oraz ciężarowych (TIR). Zapewniają optymalną przyczepność rąk, poprawiają komfort prowadzenia, stabilizują temperaturę dotykową kierownicy (zarówno w upalne, jak i mroźne dni) oraz skutecznie chronią koło kierownicy przed wycieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Specyfikacja Techniczna i Warianty Rozmiarowe

Rozmiar / Seria	Średnica Kierownicy (cm)	Główne Zastosowanie / Przykłady
Rozmiar S / M	35 - 39 cm	Samochody osobowe, małe pojazdy dostawcze
Rozmiar L	39 - 41 cm	Większe vany, starsze modele osobowe
Rozmiar XL / Scania Seria 7	42 - 46 cm	Pojazdy ciężarowe, autobusy, wybrane maszyny robocze
Rozmiar XXL / BIG	47 - 51 cm	Ciężarówki wielkogabarytowe TIR (np. MAN, DAF, Volvo, Mercedes)

- Materiał wykonania: Wysokiej jakości eko-skóra (skaj premium), skóra naturalna lub poliuretan (w zależności od modelu), wyposażone w antypoślizgową gumową wkładkę wewnętrzną uniemożliwiającą przesuwanie się pokrowca.

CZĘŚĆ II: STANOWISKOWA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU (PL)

1. Czynności przed montażem (Kontrola wstępna)

- Dobór rozmiaru: Przed montażem należy bezwzględnie zmierzyć zewnętrzną średnicę kierownicy. Zbyt luźny pokrowiec może obracać się na kierownicy, stwarzając bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym.
- Kontrola stanu: Sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, rozerwania szwów lub uszkodzeń warstwy antypoślizgowej.

2. Instrukcja prawidłowego montażu

1. Wyłącz silnik pojazdu i zaciągnij hamulec postojowy.
2. Nałóż pokrowiec na górną część kierownicy.
3. Stopniowo, oburącz naciągaj pokrowiec w dół kierownicy, przesuwając się symetrycznie po obu stronach.
4. Naciągnięcie dolnej części może wymagać użycia większej siły z uwagi na ciasne dopasowanie zapewniające bezpieczeństwo.
5. Po nałożeniu upewnij się, że pokrowiec przylega ściśle i nie obraca się wokół koła kierownicy.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i Bezwzględne Zakazy

- ZAKAZUJE SIĘ używania uszkodzonego, pękniętego lub zbyt luźnego pokrowca.
- ZAKAZUJE SIĘ montażu pokrowców niedopasowanych rozmiarem do danego pojazdu.
- W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek poślizgu pokrowca względem kierownicy podczas manewrów, pojazd należy natychmiast zatrzymać i zdemontować produkt.
- Czyszczenie: Czyścić wilgotną szmatką z mikrofibry. Nie stosować silnych rozpuszczalników ani detergentów na bazie olejów, które mogłyby zmniejszyć przyczepność dłoni do pokrowca.

PART I: PRODUCT DATA SHEET (EN)

1. General Information & Distributor Details

- Responsible Entity: B.A.M. Andrzej Borowicz
- Address: ul. Lesna 38, 86-031 Osielsko, Poland
- Business E-mail: bam@bam24.pl | Complaints E-mail: reklamacje@bam24.pl
- Website: www.bam24.pl

2. Product Description and Intended Use

Steering wheel covers offered by BAM24 are designed for use in passenger cars, vans, and trucks (TIR). They ensure optimal hand grip, improve driving comfort, stabilize the tactile temperature of the steering wheel (both on hot and freezing days), and effectively protect the steering wheel from wear, tear, and mechanical damage.

3. Technical Specifications and Size Variants

Size / Series	Steering Wheel Diameter (cm)	Main Application / Examples
Rozmiar S / M	35 - 39 cm	Passenger cars, small delivery vans
Rozmiar L	39 - 41 cm	Passenger cars, small delivery vans
Rozmiar XL / Scania Seria 7	42 - 46 cm	Trucks, buses, selected heavy machinery
Rozmiar XXL / BIG	47 - 51 cm	Large heavy-duty trucks / TIR (e.g., MAN, DAF, Volvo, Mercedes)

- Materials: High-quality eco-leather (premium vinyl), genuine leather, or polyurethane (depending on the model), featuring an anti-slip internal rubber lining to completely prevent the cover from shifting.

PART II: SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS (EN)

1. Pre-installation Checklist (Initial Inspection)

- Size Verification: Always measure the external diameter of your steering wheel before installation. A loose cover can slip during driving, posing a direct threat to road safety.
- Inspection: Check the product for cracks, torn seams, or degradation of the inner anti-slip lining.

2. Proper Installation Procedure

1. Turn off the vehicle's engine and engage the parking brake.
2. Place the cover over the top part of the steering wheel.
3. Using both hands, gradually stretch the cover downward, moving symmetrically down both sides.
4. Pulling the bottom section into place requires significant effort due to the tight fit necessary for safety.
5. Once fitted, ensure the cover is snug and does not spin or slip independently from the steering wheel.

3. Safe Operation and Absolute Prohibitions

- IT IS STRICTLY FORBIDDEN to use a damaged, torn, or loose cover.
- IT IS STRICTLY FORBIDDEN to force fit an incorrect size variant onto a non-matching vehicle.
- If any slippage or rotation of the cover occurs while maneuvering, safely stop the vehicle immediately and remove the cover.
- Cleaning: Clean with a damp microfiber cloth. Do not use strong solvents or oil-based conditioners that may reduce hand grip friction.