KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Folia Magnetyczna do Studzienek Kanalizacyjnych ADR005



CZĘŚĆ I: KARTA PRODUKTU

1. Opis Ogólny

Elastyczna osłona magnetyczna przeznaczona do szybkiego i skutecznego uszczelniania studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych oraz wlotów burzowych. Stanowi kluczowy element obowiązkowego wyposażenia awaryjnego pojazdów przewożących towary niebezpieczne zgodnie z konwencją ADR. Zapobiega przedostawaniu się rozlanych substancji chemicznych i ropopochodnych do systemów wodno-kanalizacyjnych.

2. Specyfikacja Techniczna

Nazwa produktu	**Folia magnetyczna do studzienek kanalizacyjnych (Mata ADR)**
Symbol produktu	ADR005
Kod EAN	5902315101159
Waga	0,72 kg
Materiał	Elastyczny kompozyt magnetyczny odporny na chemię i UV
Zastosowanie	Pojazdy ciężarowe TIR, zestawy ratownictwa chemicznego, bazy logistyczne
Dystrybutor	Sklep internetowy bam24.pl

3. Cechy i Zalety

- Doskonałe dopasowanie do metalowych ram i kratek dzięki wysokiej elastyczności.
- Optymalna siła magnetyczna gwarantująca szczelność pod naporem cieczy.
- Wysoka odporność na substancje ropopochodne, oleje, paliwa oraz agresywne chemikalia.
- Łatwe przechowywanie w formie zwiniętej (niska waga 0,72 kg).

CZĘŚĆ II: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

1. Przeznaczenie i Warunki Użycia

Mata przeznaczona jest wyłącznie do awaryjnego blokowania wlotów kanalizacyjnych w przypadku wycieku. Powinna być stosowana na czyste, metalowe powierzchnie (kraty, ramy studzienek).

2. Instrukcja Krok po Kroku (Procedura Awaryjna)

- **Krok 1:** Oceń zagrożenie i zabezpiecz miejsce zdarzenia zgodnie z procedurami ADR (odzież ochronna, trójkąt, światła ostrzegawcze).
- **Krok 2:** Wyjmij folię magnetyczną ze skrzynki narzędziowej lub torby ADR i rozwiń ją.
- **Krok 3:** Oczyszczaj wstępnie (w miarę możliwości) ramę lub kratę studzienki z grubego błota lub liści, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- **Krok 4:** Nałóż matę magnetyczną stroną namagnesowaną do dołu, tak aby całkowicie zakrywała wlot studzienki z zapasem bezpieczeństwa z każdej strony.
- **Krok 5:** Docociśnij krawędzie stykające się z podłożem. W przypadku silnego naporu cieczy można dodatkowo dociążyć brzegi maty piaskiem lub sorbentem.
- **Krok 6:** Przejdź do neutralizacji rozlewiska za pomocą odpowiednich sorbentów lub powiadom wyspecjalizowane służby ratunkowe (112/998).

3. Konserwacja, Czyszczenie i Przechowywanie

- Po użyciu w warunkach awaryjnych (kontakt z chemikaliami), matę należy poddać dekontaminacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska lub zutylizować, jeśli uległa uszkodzeniu.
- Do standardowego czyszczenia po ćwiczeniach używać wody z łagodnym detergentem. Nie stosować silnych rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić strukturę kompozytu.
- Przechowywać w stanie czystym, najlepiej zwiniętą w rulon (stroną magnetyczną do wewnątrz) w suchym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ekstremalnego ciepła.