

KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dystrybutory paliwa Mini CPN marki BAM

Warianty produktowe: PMP034, PMP035, PMP037, PMP038

Certyfikat: CE

Mobilne dystrybutory paliwa firmy [B.A.M.](http://www.bam24.pl) to niezawodne, kompaktowe urządzenia stworzone do szybkiego oraz bezpiecznego tankowania pojazdów i maszyn. Doskonale sprawdzają się w warunkach polowych, warsztatowych oraz gospodarstwach rolnych. Urządzenia są w pełni przystosowane do pracy z olejem napędowym (dieslem), olejem silnikowym, naftą oraz biodieslem.



Dostępne wersje i konfiguracje

Seria dystrybutorów BAM dzieli się na dwie główne linie zasilania oraz dwie opcje wyposażenia:

Wersje zasilane napięciem 12V DC:

- **Model PMP034:** Wersja podstawowa bez licznika. Idealna do prostego przepompowywania paliwa w terenie, bezpośrednio z akumulatora samochodów osobowych lub dostawczych.
- **Model PMP035:** Wersja rozbudowana wyposażona w precyzyjny **licznik elektroniczny**. Umożliwia dokładne monitorowanie bieżącego i sumarycznego wydatku paliwa z instalacji 12V.

Wersje zasilane napięciem 24V DC:

- **Model PMP037:** Standardowa konfiguracja bez licznika. Dedykowana do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych posiadających instalację 24V.
- **Model PMP038:** Zaawansowany zestaw z wbudowanym **licznikiem elektronicznym**. Gwarantuje pełną kontrolę i rozliczanie zużycia ON w ciężkim sprzęcie roboczym.



Instrukcja obsługi i uruchomienia

1. **Podłączenie zasilania:** Podłącz pompę do źródła zasilania prądu stałego o napięciu zgodnym z posiadanym modelem (**12V** dla PMP034/PMP035 lub **24V** dla PMP037/PMP038).
2. **Przygotowanie węża ssącego:** Wąż wychodzący z pompy, który jest wyposażony w **filtr wstępny**, umieść bezpośrednio w zbiorniku z cieczą (np. w beczce z paliwem).
3. **Przygotowanie węża nalewowego:** Drugi wąż (tłoczny) wraz z pistoletem skieruj do zbiornika docelowego (np. baku pojazdu).
4. **Przepompowywanie:** Włącz pompę za pomocą włącznika i sprawnie przelej ciecz.
5. **Kontrola pomiaru:** Zamontowany **licznik elektroniczny** (w modelach PMP035 oraz PMP038) na cyfrowym wyświetlaczu na bieżąco wskazuje dokładną ilość przelanej cieczy.

Obsługa i resetowanie licznika elektronicznego

Modele PMP035 oraz PMP038 zostały wyposażone w zaawansowany panel cyfrowy posiadający dwa niezależne rejestry pomiarowe:

- **Rejestr bieżący (kasowalny):** Wskazuje ilość paliwa wydaną podczas aktualnego tankowania. Po zakończeniu pracy można go łatwo wyzerować, naciskając dedykowany przycisk **RESET** na obudowie licznika. Pozwala to na precyzyjny pomiar dla każdego pojazdu z osobna.
- **Rejestr ogólny (TOTAL - niekasowalny):** Działa jak licznik przebiegu w samochodzie. Zlicza całkowitą ilość litrów przepompowanych przez urządzenie od nowości. Wartość ta nie ulega wykasowaniu po użyciu przycisku resetu ani po odłączeniu zasilania, co gwarantuje pełną kontrolę nad całkowitym zużyciem paliwa w firmie lub gospodarstwie.

Specyfikacja techniczna

- **Wydajność pompy:** do 45 l/min
- **Moc silnika:** 180 W
- **Maksymalne obroty:** 3600 obr./min
- **Dozwolone ciecze:** Olej napędowy, biodiesel, nafta, olej silnikowy
- **Ostrzeżenie:** **Kategorycznie nie używać do benzyny oraz substancji łatwopalnych / wybuchowych!**

Skład każdego zestawu

- Pompa paliwowa samozasysająca (12V lub 24V)
- Pistolet nalewowy (dystrybucyjny)
- Wąż ssawny o długości 2 metrów wraz z filtrem wstępnym
- Wąż wylotowy (tłoczny) o długości 4 metrów
- Komplet opasek zaciskowych i uszczelek
- Nowoczesny **licznik elektroniczny** z funkcją podwójnego rejestru (wyłącznie w modelach **PMP035** oraz **PMP038**)