

KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



Ręczna pompa do paliwa – gruszka z wężykami. Modele: PMP017, PMP025, PMP026

1. KARTA PRODUKTU

Uniwersalny zestaw z ręczną pompką paliwa typu „gruszka” przeznaczony jest do efektywnego przepompowywania cieczy, odpowietrzania układów paliwowych oraz wspomagania rozruchu zimnych silników spalinowych. Konstrukcja oparta na aluminiowych króćcach oraz wysokiej jakości gumie zapewnia długotrwałą odporność chemiczną i mechaniczną.

Cecha parametru	Model PMP017	Model PMP025	Model PMP026
Średnica króćców (fi)	8 mm	10 mm	12 mm
Długość wężyków	2 x 100 cm (1 m)	2 x 100 cm (1 m)	2 x 100 cm (1 m)
Materiał korpusu	Guma NBR (olejoodporna)	Guma NBR (olejoodporna)	Guma NBR (olejoodporna)
Materiał króćców	Aluminium (haczykowane)	Aluminium (haczykowane)	Aluminium (haczykowane)
Zawór zwrotny	Wbudowany (jednokierunkowy)	Wbudowany (jednokierunkowy)	Wbudowany (jednokierunkowy)
Zastosowanie	Olej, diesel, benzyna, woda	Olej, diesel, benzyna, woda	Olej, diesel, benzyna, woda

Zalety konstrukcyjne serii PMP:

- Aluminiowe króćce – całkowita odporność na pękanie w przeciwieństwie do tanich złączy plastikowych.
- Haczykowany profil złączy – gwarantuje pewne osadzenie węży i uniemożliwia ich samoczynne zsuwanie.
- Trwały zawór zwrotny – precyzyjnie blokuje powrót cieczy, stabilizując kierunek przepływu.
 - Wytłoczona strzałka – jednoznacznie określa kierunek tłoczenia płynu.

2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy bezwzględnie przeczytać poniższe zasady BHP. Nieprawidłowe użycie mediów łatwopalnych grozi pożarem, wybuchem lub zatruciem.

Montaż i uruchomienie

- Zidentyfikuj strzałkę kierunkową wytłoczoną bezpośrednio na gumowej gruszce. Wskazuje ona kierunek od zbiornika źródłowego do docelowego.
- Nasuń dołączone wężyki mocno i do końca na aluminiowe złącza.
- Dla zapewnienia 100% szczelności i bezpieczeństwa (zwłaszcza przy benzynie) zaleca się spięcie węży opaskami zaciskowymi.
- Upewnij się, że przewody nie są zagięte ani załamane przed rozpoczęciem pracy.

Zasady BHP podczas pracy z paliwami

- Kategorycznie zabrania się palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz wywoływania iskier w pobliżu strefy przepompowywania.
- Prace należy prowadzić wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni.
- Nigdy nie zasysaj paliwa ustami. Stosuj rękawice ochronne oraz okulary robocze w celu ochrony przed chłapinięciem substancji chemicznych.
- W przypadku kontaktu paliwa ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością czystej wody.

Ograniczenia i konserwacja

- Zabronione ciecze: Pompa nie jest odporna na stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki nitro, aceton oraz płyny spożywcze.
- Po zakończeniu pracy z substancjami agresywnymi lub wodą, zaleca się przepłukanie wnętrza pompki czystym olejem technicznym w celu zakonserwowania zaworu zwrotnego.
- Przechowywanie: Produkt trzymać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni UV, które przyspieszają starzenie gumy.

Dystrybutor: bam24.pl | ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko | Oferta modeli PMP017, PMP025, PMP026

