

KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

CZĘŚĆ I: KARTA PRODUKTU

1. Identyfikacja produktu i dostawcy

Nazwa produktu: Rękawice robocze skórzane Driver

Symbole katalogowe: ADR121-9 (Rozmiar 9), ADR121-10 (Rozmiar 10), ADR121-11 (Rozmiar 11)

Dystrybutor/Strona: BAM24 (B.A.M. Andrzej Borowicz, ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, www.bam24.pl)

Klasyfikacja CE: Kategoria I (ochrona przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi i powierzchniowymi)

2. Charakterystyka i opis techniczny

Profesjonalne rękawice robocze typu Driver wykonane w całości z wysokiej jakości miękkiej skóry licowej (koziej/bydlęcej standard), gwarantującej wyjątkową trwałość, elastyczność oraz wysoki komfort użytkowania.

- **Materiał:** wykonanie w całości ze skóry (zarówno część chwytana, jak i grzbietowa).
- **Krój:** całodłonicowy (część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry), co eliminuje ryzyko przecierania się szwów.
- **Wykończenie:** elastyczny mankiet ze ściągaczem gumowym na grzbiecie nadgarstka zabezpieczający przed zsuwaniem się rękawicy.
- **Kolor:** naturalny biały / szary / beżowy (w zależności od partii skóry).

3. Zastosowanie i przeznaczenie

Rękawice przeznaczone są do ogólnych prac mechanicznych, transportowych oraz logistycznych, w tym:

- Prace przeładunkowe, spedycja i transport drogowy (niezbędne wyposażenie kierowców samochodów ciężarowych).
- Obsługa maszyn, narzędzi oraz lekkie prace montażowe wymagające dobrej chwytności.
- Prace budowlane, instalacyjne, magazynowe oraz mechanika pojazdowa.

CZĘŚĆ II: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

1. Normy prawne i wymagania

Zgodność z przepisami: Produkt spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia ŚOI (UE) 2016/425.

Norma PN-EN ISO 21420 / EN ISO 21420: Rękawice spełniają wymagania ogólne dla rękawic ochronnych (m.in. neutralne pH materiałów, brak substancji alergizujących, dopasowanie rozmiarów).

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić stan techniczny rękawic (obecność przetarć, dziur, pękniętych szwów lub plam oleju). Rękawice uszkodzone nie mogą być użytkowane.
- Należy używać wyłącznie rozmiaru idealnie dopasowanego do dłoni (rozmiar 9, 10 lub 11) – zbyt luźne rękawice ograniczają chwyt, a zbyt ciasne powodują zmęczenie dłoni.
- Rękawic NIE NALEŻY stosować w pobliżu ruchomych elementów maszyn i rotujących urządzeń (ryzyko wciągnięcia dłoni).
- Produkt nie chroni przed zagrożeniami wysokiego ryzyka: chemicznymi, termicznymi, przecięciem piłą łańcuchową czy porażeniem prądem elektrycznym.

3. Przechowywanie i konserwacja

- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Czyścić na sucho za pomocą szczotki. Ze względu na naturalne właściwości skóry, rękawic nie należy prać ani moczyć (powoduje to usztywnienie i pękanie materiału).
- Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i odpadów przemysłowych.