

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. DANE PRODUCENTA I PODMIOTU WPROWADZAJĄCEGO

Producent / Marka własna: BAM (B.A.M. Andrzej Borowicz)

Adres siedziby: ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska

Serwis internetowy: bam24.pl

2. ZESTAWIENIE PRODUKTÓW I SPECYFIKACJA

Kod produktu	Nazwa produktu (Marka BAM)	Zasilanie / Napięcie	Moc / Średnica
AKC057	Patelnia elektryczna BAM z pokrywą	12 V DC	150 W / 20 cm
AKC058	Patelnia elektryczna BAM z pokrywą	24 V DC	250 W / 20 cm
AKC059	Rondel elektryczny BAM z pokrywą	12 V DC	150 W / 18 cm
AKC060	Rondel elektryczny BAM z pokrywą	24 V DC	250 W / 18 cm

3. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

• Przed uruchomieniem urządzenia

- Upewnij się, że napięcie w gnieździe zapalniczki pojazdu odpowiada specyfikacji urządzenia (12V dla AKC057/AKC059 oraz 24V dla AKC058/AKC060). Podłączenie do niewłaściwego źródła zasilania grozi trwałym uszkodzeniem sprzętu lub instalacji elektrycznej pojazdu.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź stan techniczny przewodu zasilającego oraz wtyku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przetarć, pęknięć izolacji lub innych uszkodzeń mechanicznych, kategorycznie zabrania się podłączania urządzenia do prądu.

• Zasady bezpiecznego użytkowania

- BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYWANIA PODCZAS JAZDY.** Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w zaparkowanym pojeździe, na stabilnym, poziomym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej. Nagrzane naczynie elektryczne stanowi poważne ryzyko oparzenia lub pożaru.
- Używaj wyłącznie akcesoriów kuchennych wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna, aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzywierającej.
- Wtyczka zasilająca może się nagrzewać podczas pracy urządzenia. Jest to zjawisko normalne, jednak w przypadku silnego przegrzania należy natychmiast odłączyć zasilanie.

• Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- **KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ zanurzania całej patelni/rondla oraz elementów elektrycznych w wodzie. Konstrukcja nie jest przystosowana do mycia w zmywarkach ani pod bieżącą wodą.**
- Wnętrze naczynia należy czyścić wilgotną, miękką ściereczką lub gąbką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń, a następnie wytrzeć do sucha. Chronić gniazdo wtyku przed jakimkolwiek kontaktem z wilgocią.

4. CERTYFIKACJA I UTYLIZACJA (WEEE)

Zgodność CE: Jako producent, firma BAM deklaruje, że niniejsze produkty spełniają wszelkie zasadnicze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Utylizacja: Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Produkt należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki elektroodpadów w celu poddania go recyklingowi.