KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Karta Produktu

Nazwa produktu	**Analogowy miernik głębokości bieżnika opon ZDK032**
Symbol / Model	ZDK032
Kod EAN	5901698864989
Zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Materiał wykonania	Trwałe tworzywo sztuczne, stal nierdzewna
Zastosowanie	Samochody osobowe, ciężarowe, motocykle
Dodatkowe funkcje	Klips kieszonkowy, wyraźna i czytelna skala analogowa

2. Instrukcja Bezpieczeństwa i Obsługi

2.1. Przeznaczenie i opis ogólny

Analogowy miernik ZDK032 służy do precyzyjnego pomiaru wysokości bieżnika w oponach pojazdów osobowych, ciężarowych oraz motocykli. Regularna kontrola bieżnika jest kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo na drodze oraz optymalne zużycie paliwa.

2.2. Instrukcja bezpiecznego użytkowania

- Pomiary należy przeprowadzać wyłącznie na pojeździe unieruchomionym, z zaciągniętym hamulcem postojowym i wyłączonym silnikiem.
- Metalowa końcówka pomiarowa (główka) jest ostro zakończona. Należy zachować ostrożność podczas wysuwania i operowania przyrządem, aby uniknąć skaleczenia lub uszkodzenia powierzchni opony.
- Miernik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie poddawać urządzenia działaniu skrajnych temperatur, silnych chemikaliów lub wilgoci, która mogłaby wpłynąć na płynność ruchu suwaka.

2.3. Instrukcja obsługi

1. Oczyść miejsce pomiaru (rowek bieżnika) z kamieni, błota i innych zanieczyszczeń.

2. Włóż metalową główkę miernika pionowo w rowek bieżnika opony.

3. Dociskaj czarną, płaską krawędź (bazę miernika) aż do jej pełnego, stabilnego oparcia na powierzchni czoła opony.

4. Ostrożnie wyjmij miernik, nie przesuwając suwaka pomiarowego.

5. Odczytaj wynik bezpośrednio z wyraźnej skali analogowej.

6. Pomiar wykonaj w kilku punktach opony (na środku oraz po bokach), aby sprawdzić równomierność zużycia.