

ZBIORCZA KARTA PRODUKTU I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

MASTER PRODUCT DATA SHEET AND SAFETY MANUAL

1. CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA / PRODUCT SPECIFICATION

Symbol	Rozmiar Szpilki / Nut Size	Wysokość Wewnętrzna / Inner Height	Materiał i Wykończenie / Material & Finish	Opakowanie / Package
KOL055	S-32	H-52 mm	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs
KOL056	S-32	H-65 mm (Wysoka)	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs
KOL058	S-33	H-52 mm	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs
KOL063	S-33	H-65 mm (Wysoka)	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs
KOL064	S-19	H-41 mm (Dostawcze)	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs
KOL065	S-21	H-43 mm (Dostawcze)	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs
KOL066	S-27	H-48 mm	Stal nierdzewna, połysk / Stainless Steel, Polished	Karton 20 szt. / Box 20 pcs

2. INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION INSTRUCTIONS

- PL: Przed montażem oczyścić dokładnie nakrętki kół z rdzy, błota i pyłu hamulcowego.
EN: Thoroughly clean the wheel nuts from rust, mud, and brake dust before installation.
- PL: Upewnij się, że rozmiar osłony (np. S-32) odpowiada dokładnie rozmiarowi klucza nakrętki.
EN: Ensure the cap size (e.g., S-32) exactly matches the wheel nut hex size.
- PL: Nałóż osłonę na nakrętkę i dociskaj ją osiowo wzdłuż szpilki, aż zablokuje się stabilnie.
EN: Push the cap straight onto the nut along the stud axis until it locks securely in place.
- PL: Sprawdź ręcznie, czy każda osłona ściśle przylega i nie wykazuje luzów konstrukcyjnych.
EN: Verify manually that each cap is tight and shows no geometric or physical looseness.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BHP / HEALTH & SAFETY RULES

- PL: Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas montażu. Krawędzie tłoczonej stali nierdzewnej mogą być ostre.

EN: Always wear protective gloves during installation. The edges of stamped stainless steel can be sharp.

- PL: Przed każdym wyruszeniem w trasę skontroluj stan osłon. Poluzowane elementy mogą spaść przy wysokiej prędkości.

EN: Inspect the caps before every trip. Loose components can fall off at high speeds and create road hazards.

- PL: W przypadku stwierdzenia odkształcenia plastycznego lub pęknięcia stali, natychmiast wymień osłonę na nową.

EN: In case of plastic deformation or cracking of the steel, replace the cap immediately with a new one.

4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE / MAINTENANCE & CLEANING

- PL: Czyść osłony wyłącznie wodą z szamponem o neutralnym pH przy użyciu miękkiej ściereczki z mikrofibry.

EN: Clean the caps only with water and pH-neutral shampoo using a soft microfiber cloth.

- PL: Kategorycznie zabrania się stosowania agresywnych kwasów do felg, chloru oraz szczotek drucianych.

EN: It is strictly forbidden to use aggressive wheel acids, chlorine, or wire brushes which destroy the finish.

- PL: Regularnie usuwaj sól drogową w okresie zimowym, aby zapobiec powstawaniu mikro-wżerów powierzchniowych.

EN: Regularly wash away road salt during winter to prevent surface micro-pitting on the stainless steel.

UWAGA / IMPORTANT NOTICE:

PL: Kontrola dokręcenia nakrętek kół kluczem dynamometrycznym musi być wykonywana bezpośrednio na nakrętkach po uprzednim demontażu osłon ochronnych! Nigdy nie próbuj dokręcać kół przez osłony.

EN: Wheel nut torque checks with a torque wrench must be performed directly on the metal nuts after removing the protective caps! Never attempt to torque wheels through the caps.

Dystrybutor / Distributor:

B.A.M. Andrzej Borowicz

ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko, Polska

Platforma B2B: www.bam24.pl | E-mail: bam@bam24.pl