

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Rękawice Ochronne z Koziej Skóry – Seria ADR115 (Rozmiary: 8, 9, 10, 11)

Dystrybutor: BAM24.PL

1. Specyfikacja Techniczna Produktu

Nazwa produktu: Rękawice robocze ochronne / monterskie wzmacniane wysokiej jakości licową skórą kozią.

Model handlowy: ADR115 (warianty: ADR115-8, ADR115-9, ADR115-10, ADR115-11).

Dystrybutor: BAM24.PL (B.A.M. Andrzej Borowicz, ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko).

Klasyfikacja ochrony: Kategoria II (ochrona przed średnimi zagrożeniami mechanicznymi).

Normy zharmonizowane: EN 388:2016 (poziomy odporności: 2 1 1 1 X), EN ISO 21420:2020.

Materiały wykonania:

- **Część chwytana (całodłonicowa):** Selekcjonowana, miękka skóra kozia licowa, zapewniająca doskonałe czucie i precyzję chwytu.
- **Część grzbietowa:** Elastyczna, przewiewna tkanina bawełniano-poliestrowa redukująca potliwość dłoni.
- **Zapięcie nadgarstka:** Komfortowy mankiet ze ściągaczem gumowym oraz solidnym zapięciem na rzep.

Dostępne warianty i rozmiary:

Rozmiar	Kod produktu BAM24.PL	Długość dłoni	Obwód dłoni
8 (M)	ADR115-8	ok. 182 mm	ok. 203 mm
9 (L)	ADR115-9	ok. 192 mm	ok. 229 mm
10 (XL)	ADR115-10	ok. 204 mm	ok. 254 mm
11 (XXL)	ADR115-11	ok. 215 mm	ok. 279 mm

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie i Zakres Stosowania

Rękawice model ADR115 są przeznaczone do ochrony rąk użytkownika przed urazami mechanicznymi o niskim i średnim stopniu ryzyka. Szczególnie zalecane są do:

- • Prace montażowe, instalacyjne oraz precyzyjne.
- • Transport, logistyka, spedycja i przeładunki (idealne dla kierowców).
- • Prace warsztatowe, mechanika pojazdowa i majsterkowanie.
- • Prace w ogrodnictwie, rolnictwie oraz przemyśle lekkim.

2. Parametry Ochronne (Zgodnie z EN 388)

Rękawice gwarantują następujące poziomy odporności na czynniki mechaniczne:

- • **Odporność na ścieranie:** Poziom 2 (w skali 0-4) – umiarkowana ochrona.
- • **Odporność na przecięcie (test Coupe):** Poziom 1 (w skali 0-5) – podstawowa ochrona.
- • **Odporność na rozdzieranie:** Poziom 1 (w skali 0-4) – podstawowa ochrona.
- • **Odporność na przekłucie:** Poziom 1 (w skali 0-4) – podstawowa ochrona.
- • **Odporność na przecięcie (TDM):** X (brak testu / nie dotyczy).

3. Przeciwwskazania i Ograniczenia Stosowania

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: NIE STOSOWAĆ w pobliżu ruchomych i obracających się części maszyn (wiertarki, piły, tokarki). Istnieje wysokie ryzyko wciągnięcia dłoni przez maszynę!

- • **Ochrona chemiczna:** Produkt nie chroni przed substancjami chemicznymi, kwasami, olejami o charakterze żrącym oraz rozpuszczalnikami.
- • **Zagrożenia elektryczne:** Rękawice nie posiadają właściwości chroniących przed prądem elektrycznym, łukiem elektrycznym ani napięciem.
- • **Zagrożenia termiczne:** Wariant podstawowy nie chroni przed temperaturami powyżej 50°C oraz skrajnym mrozem (do prac zimowych przeznaczone są osobne modele ocieplane).

4. Instrukcja Obsługi, Konserwacji i Przechowywania

- • **Kontrola przed użyciem:** Przed każdym użyciem należy bezwzględnie sprawdzić stan techniczny rękawic. Rękawice dziurawe, przetarte, popękane lub silnie zatłuszczone należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować.
- • **Dopasowanie:** Rękawice należy dopasować optymalnie do wielkości dłoni. Zapięcie na rzep powinno stabilnie opinać nadgarstek, ale nie tamować dopływu krwi.
- • **Czyszczenie i konserwacja:** Ze względu na użycie naturalnej skóry koziej licowej, rękawic nie należy prać na mokro ani czyścić chemicznie. Zabrudzenia usuwać na sucho szczotką. Chronić przed silnym przemoczeniem. W przypadku zamoczenia, suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła (grzejników).

- **Przechowywanie i trwałość:** Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł UV. Okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu wynosi do 5 lat od daty produkcji.

5. Utylizacja i Alergeny

Zużyte rękawice należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych lub komunalnych. Produkt zawiera naturalną skórę oraz barwniki, które u osób skrajnie wrażliwych mogą wywołać reakcję alergiczną. W przypadku wystąpienia podrażnień należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.